



タイヤの空気圧をチェック!

タイヤの空気圧



タイヤの指定空気圧は、運転席ドアの端やセンターピラーに貼付されているラベルに表示されています。



点検しないとどうなるの?

タイヤの空気圧は、走行の安定性や経済性に大きくかかわっています。タイヤの空気圧が不足すると接地面積が多くなり、走行時の安定性や燃費も悪くなります。最悪、タイヤが破裂することもあります。

【チェック内容】

タイヤの接地部のたわみ具合を目で見て判断しましょう。

接地部のたわみ具合で判断ができなければタイヤゲージを使って点検します。