

まめ知識①

パンクをしたら

パンク時のタイヤ交換の方法を紹介します。

- [1] 交通の邪魔にならず、安全に作業できる平らな場所に移動します。
- [2] パンクしたタイヤの対角線上にあるタイヤに、輪止めなどをかけておきます。
- [3] パンクしたタイヤのホイールキャップをはずします。
- [4] ホイール・ナットを少しだけゆるめます。
- [5] ジャッキアップ・ポイントを確認します。
- [6] パンクしたタイヤの近くのジャッキアップポイントに、ジャッキをかけます。
- [7] パンクしたタイヤが地面から少しはなれるまで車体を持ち上げます。
- [8] ホイール・ナットを取りはずし、パンクしたタイヤをスペアタイヤと交換します。
- [9] **仮止め:**ホイール・ナットを取り付け、図に示す番号順にタイヤががたつかなくなるまで、2～3回に分けてしめつけます。
- [10] **本止め:**車体を下げ、ジャッキをはずしてから、仮止めのとおりと同じように2～3回に分けて、ホイール・ナットを十分にしめつけます。
- [11] **応急用タイヤ:**取り付けたタイヤが応急用タイヤの場合は、パンクしたタイヤを早く修理するなどして、もとの位置に取り付けます。

